



Opstookprotocol zandcement met versnellers

Nadat de zandcementvloer met versnellers is gesmeerd dient u een opstookprotocol voor uw vloerverwarming te volgen. Met dit protocol kan, in tegenstelling tot bij een zandcementvloer zonder versnellers, al na twee volledige dagen drogen worden begonnen. Het protocol zorgt ervoor dat de vloer zonder problemen geëgaliseerd kan worden.

Een opstook- en afkoelprotocol voor vloerverwarming gaat uit van de watertemperatuur van de verwarmingsinstallatie die geregeld wordt met de thermostaatknop die op de verdeler zit. We hebben het hier dus **niet** over de temperatuur in de woning die af te lezen is op de wandthermostaat.

Hieronder leest u de temperaturen die u met behulp van de thermostaatknop van de verdeler aan dient te houden.

Opstookprotocol

Dag 1: de zandcementvloer wordt gesmeerd, **zet de vloerverwarming nog niet aan!**

Dag 2 en 3: laat de zandcementvloer drogen, **zet de vloerverwarming nog niet aan!**

Dag 4 en 5: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 20 °C

Dag 6 en 7: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 25 °C

Dag 8 en 9: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 35 °C

Dag 10 en 11: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 45 °C

Dag 12: Zet de thermostaatknop van de verdeler op 30 °C

Het opstartprotocol is hiermee voltooid.

Als wij ook komen egaliseren let dan op de volgende punten:

-de vloerverwarming dient **de dag voordat wij komen egaliseren uitgezet** te worden

-de **temperatuur in de woning** dient **niet lager dan 15 °C** te zijn

Woodstock Combinatie Vloer B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele scheuren en/of breuken in de vloer en/of andere gevolgschade naar aanleiding van het opstoken van de installatie.